三菱汎用インバータ

パラメータユニット(FR-PU07BB)専用 AC アダプタ取扱説明書

TAS2900-PUA

このたびは、当社 AC アダプタをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書を一読され、正しくご使用くださいますようお願いいたします。

安全上の注意

据付、運転、保守・点検の前に必ずこの取扱説明書を熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。
この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」、「注意」として区分してあります。

⚠ 危険	取扱いを誤った場合に，危険な状況が起こりえて，死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。
⚠ 注意	取扱いを誤った場合に，危険な状況が起こりえて，中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および物的損傷だけの発生が想定される場合。

なお，⚠ 注意に記載した事項でも，状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

⚠ 危険

①ケーブルやコネクタを分解しないでください。
ケーブルの心線が露出し故障、誤動作、ケガ、感電、火災の原因になります。

②高温多湿、水気の多いところで使用しないでください。
故障、誤動作、ケガ、感電の原因になります。

③下記環境では使用しないでください。
ほこり、油煙、導電性ダスト、腐食性ガス、可燃性ガスのある場所、高温、結露、風雨のさらされる場所、振動、衝撃がある場所で使用しないでください。感電、火災、誤動作、製品の損傷あるいは劣化の原因となることがあります。

⚠ 注意

①AC プラグ、コネクタの接続はまっすぐに奥まで確実に取り付けてください。
使用中に接続部が外れ、故障、誤動作、火災の原因となる恐れがあります。

②AC プラグ、コネクタを取り外すときはケーブル部分を引っ張らないでください。
製品の損傷の原因になります。

③AC プラグ部、コネクタ部、AC アダプタ内部に異物(ほこり、液体、金属など)が付着した状態で使用しないでください。
感電、火災、製品の損傷の原因になります。

④AC アダプタに表示された電源電圧でご使用ください。
感電、火災、製品の損傷の原因になります。

⑤主回路や動力線などと束線しないでください。
ノイズにより、誤動作の原因になります。100mm を目安に離してください。

⑥重いものを置いたり、無理に曲げたり、挟み込んだりしないでください。
ケーブル断線の原因となります。

⑦落下させたり、物を当てたりするなど強い衝撃を与えないでください。
AC アダプタ、ケーブルの破損の原因になります。

⑧導電部分(コネクタ部)には直接触らないでください。
誤動作、故障の原因になります。

⑨煙が出たり異臭がしたりしたらすぐに使用を中止してください。
そのまま使用を続けると故障、火災の原因となる恐れがあります。

⑩雷時は、本製品に触らないでください。
落雷によっては感電の原因となる恐れがあります。

⑪ご使用にならない場合は AC プラグをコンセントから抜いてください。

⑫廃棄時は産業廃棄物として処理してください。

三菱電機システムサービス株式会社

●セット内容

本製品には以下のものが梱包されています。ご確認ください。

No.	梱包品名称	数量
1	AC アダプタ	1
2	AC ケーブル（日本国内用）	1
3	取扱説明書	1

注. AC プラグの形状は、国・地域によって異なります。

●仕 様

品 名	項 目		仕 様
FR-PU07BB 専用 AC アダプタ （TAS2900-PUA）	電源	定格入力電圧・周波数	AC100～240V　50/60Hz
		定格出力電圧	DC5V　2A
	構造	電源ケーブル長	1950mm
		AC ケーブル長	1500mm
		本体外径寸法（mm）	40(W)×105(D)×30(H)
		重量	約 150g
	環境	周囲温度	動作温度：0～+40℃ 保存温度：-40～+70℃
		周囲湿度	動作湿度：20～80%RH（結露なきこと） 保存湿度：20～80%RH（結露なきこと）
		雰囲気	屋内（直射日光が当たらないこと） 腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと

●外形図



●取り扱い上の注意事項

・本製品は FR-PU07BB 専用 AC アダプタです。FR-PU07BB 以外には使用しないでください。ご使用前に三菱電機株式会社発行の FR-PU07BB 取扱説明書と本書を必ずお読みください。
・屋内使用専用です。
・本製品は日本国内用のため、海外でご使用の場合、現地アフターサービスはできません。異常や故障などが発生し、アフターサービスが必要な場合は日本国内で受付けさせていただきます。

三菱電機システムサービス株式会社
〒154-8520 東京都世田谷区太子堂 4-1-1(キャロットタワー20F)

お問い合わせは下記へどうぞ

北日本支社……	〒984-0042	仙台市若林区大和町 2-18-23……	(022)238-1761
北海道支店……	〒004-0041	札幌市厚別区大谷地東 2-1-18……	(011)890-7515
東京機電支社……	〒108-0022	東京都港区海岸 3-19-22……	(03)3454-5511
中部支社……	〒461-8675	名古屋市東区矢田南 5-1-14……	(052)722-7602
北陸支店……	〒920-0811	金沢市小坂町北 255……	(076)252-9519
関西機電支社……	〒531-0076	大阪市北区大淀中 1-4-13……	(06)6454-0281
中四国支社……	〒732-0802	広島市南区大州 4-3-26……	(082)285-2111
四国支店……	〒760-0072	高松市花園町 1-9-38……	(087)831-3186
九州支社……	〒812-0007	福岡市博多区東比恵 3-12-16(東比恵スクエアビル)……	(092)483-8207

2010 年 9 月作成

この印刷物は，2010 年 9 月の発行です。なお，お断りなしに内容を変更することがありますのでご了承ください。

X903070204A